



مجموعه اوربان رف ارائه دهنده انواع یخچال ها

راهنمای نصب و راه اندازی یخچال و فریزرهای ایستاده

فهرست

- 2 سخنی با مصرف کنندگان
- 3 محل ، روش و نصب راه اندازی
- 3 روش تراز کردن محصول
- 3 نحوه تراز کردن دستگاه
- 4 نظافت قسمت های مختلف دستگاه
- 4 اتصال به برق شهر
- 5 تنظیم برودت
- 5 عمل ذوب برفک



سخنی با مصرف کنندگان:

ضمن تبریک به منظور دقت و حسن سلیقه و انتخاب شما در مورد خرید محصولات اوربان رف ، به اطلاع می‌رساند محصول شما از با کیفیت‌ترین مواد اولیه و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و تحت نظارت و کنترل دقیق ساخته و مورد آزمایش قرار گرفته است.

پیشنهاد می شود برای استفاده بهینه از محصول، مطالب مندرج در این دفترچه را به دقت مطالعه فرموده و توجه فرمایید که دستگاه هایی که صرفاً توسط نمایندگان مجاز شرکت اوربان رف نصب گردند از مزیت گارانتی بهره مند خواهند شد.

هشدار: این وسیله برای استفاده توسط افراد (شامل کودکان) با توانایی فیزیکی ، حسی یا عقلی محدود یا افراد بی تجربه و کم دانش و بازی کردن کودکان با این وسیله را در بر نمی گیرد.

هشدار: در زمان نصب این دستگاه ، دو شاخ را در پریزهای ارت دار قرار دهید. هرگونه برق گرفتگی یا صدمات ناشی از عدم استفاده از پریزر ارت دار از عهده این شرکت خارج می باشد.



محل ، روش نصب و راه اندازی :

محل استقرار یخچال و فریزر باید به گونه‌ای انتخاب شود که امکان جریان هوا در اطراف آن به راحتی وجود داشته باشد.

نکات لازم جهت انتخاب مکان مناسب:

- دور از وسایل گرمازا نظیر اجاق گاز، آبگرمکن و شواژ
- دور از تابش نور آفتاب
- دور از محل های دارای رطوبت
- برای بازدهی بیشتر و تأمین هوای مناسب برای خنک شدن کندانسور ، دستگاه باید حداقل پانزده سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد.

هشدار: مصرف کننده گرامی لطفاً قبل از قراردادن کالا درون محصول حتماً از تأمین سرمایه‌ش آن اطمینان حاصل نمایید. برودت مطلوب برای فریزر - 18 سانتی گراد و برای یخچال + 4 سانتی گراد می باشد و در زمان راه اندازی دستگاه برای تأمین این برودت حداقل 5 ساعت زمان لازم است.

روش تراز کردن محصول :

برای جلوگیری از صدمه دیدن دستگاه در هنگام حمل و نقل ، پایه چوبی زیر محصول نصب شده است. ابتدا پایه چوبی را جدا نموده و پیچ‌های تنظیم ارتفاع درکف محصول را نصب و به نحوی تنظیم کنید که دستگاه تراز شود. سپس مهره پایه را تا انتها توسط آچار سفت نمایید.

نکته: تراز بودن دستگاه برای جلوگیری از لرزش و همچنین باز و بسته شدن منظم درب بسیار مهم می باشد.

نحوه تراز کردن دستگاه :

برای تراز کردن دستگاه ابتدا پایه‌ها را طوری تنظیم نمایید تا دستگاه در هر حالت ثابت بماند. پس از آن پایه‌های تنظیم جلو را قدری بیشتر باز کرده تا دستگاه اندکی به سمت عقب شیب پیدا کند. شیب پیدا کردن دستگاه به سمت عقب موجب بسته شدن خودکار درب پس از باز شدن خواهد شد.

تذکرات مهم:

- بعد از تراز نمودن دستگاه و قبل از اتصال به برق شهر ، دستگاه باید حداقل به مدت 2 ساعت در جای خود ثابت نگهداری شود.
- در هنگام قطع و وصل متوالی برق ، دوشاخه را از برق جدا نموده و حداقل 15 دقیقه بعد مجدداً دوشاخه را به برق وصل کنید.



- جهت چیدمان مواد درون دستگاه اجازه دهید 3 الی 4 مرتبه کمپرسور دستگاه روشن و خاموش شود.

نظافت قسمت های مختلف دستگاه :

محصول شما قبل از بسته بندی و ارسال ، نظافت و تمیز گردیده است. با این حال بهتر است برای رعایت اصول بهداشتی ، قبل از وصل نمودن دوشاخ دستگاه به برق شهر ، قسمت های داخل کابین آن شستشو شود تا از لحاظ بهداشتی مکان مناسبی برای نگهداری مواد غذایی شما باشد.

جهت شستشوی قسمت های داخلی و خارجی دستگاه نکات زیر رعایت گردد:

- کلیه قسمت های داخلی دستگاه را با محلولی از یک قاشق غذاخوری جوش شیرین در یک لیتر آب به کمک یک اسفنج نرم شسته ، سپس با یک پارچه نرم تمیز آن را خشک نمایید.
- سایر قسمت های بیرونی دستگاه را توسط پارچه نرم و بدون استفاده از مواد شوینده تمیز کنید.
- نظافت کندانسور دستگاه (شبه مشکی رنگ پشت دستگاه) در عملکرد موثر محصول بسیار مفید می باشد ، لذا توصیه می شود هر 6 ماه یکبار توسط برس مویی و با استفاده از جاروبرقی کندانسور دستگاه را از وجود گرد و غبار و یا جرم هایی که ممکن است روی آن جمع شود ، پاکیزه نمایید . (توجه داشته باشید قبل از تمیز کاری دستگاه خاموش گردیده و توسط پارچه یا پلاستیک ، از ورود گرد و غبار به داخل فن پشت جلوگیری به عمل آورید.)
- تأکید می شود از اسفنج زمین شویی ، بنزین ، تینر ، آب داغ و ... برای شستشوی دستگاه استفاده ننمایید.
- از به کار بردن مواد نفتی بخار شدنی (فرار) شبیه بنزین ، برای تمیز نمودن قسمت های پلاستیکی و کائوچویی جداً خودداری نمایید.
- هرگز قسمت های داخلی و خارجی دستگاه را با فشار مستقیم آب نشوید.

اتصال به برق شهر :

دستگاه شما با برق 220 ولت کار می کند ، برای تغذیه برق دستگاه از یک پریز مستقل 220 ولت از کنتور با کابل حداقل 1 * 2 میلیمتر استفاده شود. هرگز از پریزی که دوشاخه برق دستگاه به آن متصل است برای مصارف برقی دیگر استفاده ننمایید. در مناطقی که دارای نوسان برق زیاد می باشند حتماً از استابلایزر مخصوص تنظیم ولتاژ برق استفاده کنید. (در این رابطه با واحد خدمات پس از فروش مشورت نمایید)

توجه: در صورتی که بند تغذیه صدمه ببیند برای جلوگیری از بروز خطر باید توسط سازنده و یا سرویسکار مجاز و یا شخص دارای صلاحیت مشابه ، تعویض گردد.



تنظیم برودت :

سرمای داخل محصول توسط ترموستات تنظیم می شود. محل ترموستات در قسمت بالای کابین و در زیر قاب LED قرار دارد. در یخچال تنظیم برودت توسط گردش ترموستات انجام می گیرد و چنانچه گردش در جهت عقربه های ساعت باشد ، برودت محصول افزایش یافته (سردتر می شود) و چنانچه گردش در جهت عکس باشد، سرمای محصول کاهش می یابد.

عمل ذوب برفک :

هر بار که درب محصول باز می شود مقداری هوای گرم و مرطوب وارد آن شده و باعث ایجاد برفک در اطراف اواپراتور می گردد. ازدیاد ضخامت برفک مانع از عملکرد طبیعی محصول شده و لازم است تا هرچند وقت یکبار برفک از بین برود. یخچال اوربان رف دارای سیستم ذوب برفک اتوماتیک می باشد و در هنگام استراحت کمپرسور، کارکرد مداوم فن داخل ، برفک روی اواپراتور را ذوب می کند. آب حاصل از ذوب برفک توسط آبریز از یخچال خارج شده و تبخیر می گردد.

نکات مهم :

- دقت شود سوراخ آبریز داخل کابین همراه کنترل گردد تا مواد غذایی و یا ذرات خارجی مسیر خروجی آب را مسدود نکرده باشد. در صورت مسدود شدن آبریز، مسیر خروجی را تمیز نمایید.
- در صورت قرار دادن اجناس داخل یخچال به گونه ای که به صفحه اواپراتور بچسبد ، عمل برفک زدایی دچار اختلال می شود.
- برای ذوب برفک فریزر ابتدا دستگاه را خاموش کرده و سپس مواد غذایی را از داخل کابین خارج نمایید. درب را باز گذاشته و صبر کنید تمام برفک ها آب شوند. به کمک یک اسفنج یا ابر، برفک ذوب شده را از داخل دستگاه خارج کرده و آن را خشک کنید. دستگاه را روشن نمایید و پس از سرد شدن کامل ، مجدداً مواد غذایی را در فریزر قرار دهید.
- برای جلوگیری از افزایش دمای مواد غذایی منجمد در هنگام برفک زدایی، آن ها را در چند لایه روزنامه گذاشته و یا در یک فریزر دیگر نگهداری نمایید و در هر حال توجه نمایید که افزایش دمای مواد غذایی منجمد هنگام برفک زدایی ممکن است عمر ذخیره این مواد را در فریزر کاهش دهد.

هشدار :

- از قرار دادن قوطی های حاوی گازهای پخش شونده با قابلیت اشتعال در این وسیله خودداری کنید.
- از قرار دادن شیشه های حاوی مایعات در داخل فریزر خودداری نمایید. فریزر تنها جهت نگهداری مواد منجمد شده مورد استفاده قرار می گیرد.